DE Zahlenschloss für das Golf-Travelcover – Anleitung

Das Schloss im Überblick

Das Schloss wird mit einem vierstelligen Zahlencode geöffnet, einen Schlüssel hat es nicht. Ab Werk ist der Code **0000** eingestellt; wir empfehlen, ihn sofort durch einen eigenen zu ersetzen.

- **Bügel** – der Metallbügel oben, er wird durch die Ösen der Reißverschluss-Schieber gefädelt.
- **Vier Zahlenräder** an der Seite – jedes stellt eine Ziffer des Codes ein (0–9).
- **Der Code wird abgelesen** in der mittleren Ziffernreihe, die direkt zu Ihnen zeigt; von oben nach unten die 1. bis 4. Ziffer.

Öffnen und Schließen

Öffnen

1. Drehen Sie die Zahlenräder so, dass in der mittleren Reihe Ihr Code steht (ab Werk 0000).
2. Ziehen Sie den Bügel nach oben heraus.

Schließen

1. Drücken Sie den Bügel zurück in das Schlossgehäuse, bis er einrastet.
2. Verdrehen Sie die Zahlenräder auf andere Ziffern, damit der Code nicht sichtbar ist.
3. Ziehen Sie am Bügel – das Schloss muss geschlossen bleiben.

Eigenen Code einstellen

Der Code lässt sich nur bei geöffnetem Schloss ändern, das dauert etwa eine Minute. Stellen Sie ihn ein, bevor Sie das Schloss am Travelcover anbringen.

1. Öffnen Sie das Schloss mit dem aktuellen Code (ab Werk 0000) und ziehen Sie den Bügel nach oben.
2. Drehen Sie den Bügel um 90° gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie ihn nach unten.
3. Halten Sie den Bügel unten und stellen Sie mit den Zahlenrädern den neuen Code ein.
4. Lassen Sie den Bügel los und drehen Sie ihn in die Ausgangsposition zurück. Der neue Code ist gespeichert.
5. Testen Sie ihn: Schloss schließen, Zahlenräder verdrehen, neuen Code einstellen und Schloss öffnen.

Notieren Sie den neuen Code außerhalb des Gepäcks, zum Beispiel im Handy.

Zahlenschloss für das Golf-Travelcover – Anleitung

Verwendung am Travelcover

1. Schließen Sie den Hauptreißverschluss so, dass sich beide Schieber treffen.
2. Fädeln Sie den Bügel durch die Ösen beider Schieber.
3. Schließen Sie das Schloss und verdrehen Sie die Zahlenräder.

Das Schloss verhindert ein versehentliches Öffnen und schreckt vor schnellem Diebstahl ab, ist aber kein Tresor. Transportieren Sie Dokumente, Elektronik und Geld nicht im Travelcover.

Flüge in die USA: Ein Schloss ohne TSA-Logo (rote Raute) darf die Sicherheitskontrolle bei der Gepäckdurchsuchung aufbrechen. Verschließen Sie das Travelcover für diese Flüge mit einem TSA-Schloss oder lassen Sie es offen und legen Sie das Schloss hinein.

Wenn sich das Schloss nicht öffnen lässt

- **Der Code ist eingestellt, aber der Bügel geht nicht heraus:** Prüfen Sie, ob jede Ziffer genau in der Reihe steht und nicht halb zwischen zwei Positionen. Drehen Sie die Räder kurz hin und zurück, stellen Sie den Code erneut ein und ziehen Sie den Bügel heraus.
- **Code vergessen:** Probieren Sie zuerst den Werkscode 0000 – vielleicht wurde er nie geändert. Andernfalls lässt sich das Schloss ohne Code nicht öffnen und der Code nicht wiederherstellen; das Schloss muss vorsichtig mit einem Bolzenschneider durchtrennt werden, damit die Reißverschlüsse nicht beschädigt werden.

Pflege und Tipps

- Verwenden Sie als Code kein Geburtsdatum und keine einfachen Folgen (1234, 0000).
- Verdrehen Sie nach dem Abschließen immer die Zahlenräder.
- Schützen Sie das Schloss vor Sand und Schmutz. Ist es verschmutzt, spülen Sie es mit Wasser ab und lassen Sie es trocknen.
- Gehen die Zahlenräder schwer, sprühen Sie etwas Silikonspray in die Spalten. Verwenden Sie kein Öl, daran bleibt Staub haften.